



## Firmware update AnyTone 878

1. Das Anytone mit PTT und Roter oder Blauer Taste einschalten, Jetzt sollte es oben Rot Blinken.
2. Oben auf Tool gehen und dann Firmware and Icon Update Klicken



3. Im Open Update File Datei auswählen
4. Jetzt auf Write klicken und das



5. Viel Spass

HB9HOY  
HB9EZW  
HB3YDB